

Scaldabagni istantanei a gas ad accensione elettronica, con camera stagna a tiraggio forzato



CELSIUS



672060986-00,1 JS

WT 11 AM1 E23
WT 14 AM1 E23

WT 11 AM1 E31
WT 14 AM1 E31

Indice

Indicazioni per la sicurezza	3	4 Collegamento elettrico	11
Legenda dei simboli	3	4.1 Collegamento dell'apparecchio	11
1 Informazioni sull'apparecchio	4	5 Uso	12
1.1 Dichiarazione di conformità con marcatura CE	4	5.1 Prima di mettere in funzione l'apparecchio	12
1.2 Codice tecnico per l'identificazione delle sigle degli apparecchi	4	5.2 Accendere e spegnere l'apparecchio	12
1.3 Fornitura nell'imballo	4	5.3 Regolazione della temperatura dell'acqua	12
1.4 Descrizione dell'apparecchio	4	5.4 Segnalazioni di anomalia	13
1.5 Accessori speciali (opzionali)	4	6 Regolazione del gas	14
1.6 Dimensioni e quote d'installazione (in mm)	5	6.1 Impostazioni di fabbrica	14
1.7 Schema di funzionamento	6	6.2 Regolazione della pressione al bruciatore	14
1.8 Schema elettrico	7	6.3 Ottimizzazione delle prestazioni	15
1.9 Descrizione di funzionamento	7	6.4 Trasformazione gas	15
1.10 Dati tecnici	8	7 Manutenzione	17
2 Leggi e Normative	9	7.1 Manutenzione periodica	17
3 Installazione	9	7.2 Accensione dopo la manutenzione	17
3.1 Informazioni importanti	9	7.3 Scarico dell'apparecchio	17
3.2 Scelta del locale d'installazione	9	7.4 Sostituzione dei fusibili (scheda elettronica)	18
3.3 Distanze minime	9	8 Ricerca guasti	19
3.4 Montaggio della staffa di aggancio	10	8.1 Problema/Causa/Soluzione	19
3.5 Installazione dell'apparecchio	10		
3.6 Collegamenti acqua	10		
3.7 Collegamento gas	10		
3.8 Installazione del condotto di aspirazione aria/scarico combusto e dell'eventuale diaframma	10		

Indicazioni per la sicurezza

In caso di odore di gas:

- ▶ Chiudere il rubinetto del gas.
- ▶ Aprire le finestre.
- ▶ Non attivare alcun interruttore elettrico.
- ▶ Non accendere alcuna fiamma.
- ▶ Da un altro locale, telefonare all'Azienda gas e ad un tecnico abilitato ai sensi di legge.

In caso di odore di gas combustivi:

- ▶ Togliere tensione all'apparecchio.
- ▶ Aprire porte e finestre.
- ▶ Far intervenire un installatore abilitato ai sensi di legge.

Installazione

- ▶ L'installazione dell'apparecchio può essere eseguita solo da un installatore abilitato ai sensi di legge.
- ▶ I tubi di aspirazione aria/scarico combustivi non devono essere modificati.
- ▶ Non chiudere o ridurre le aperture per l'immissione dell'aria.

Manutenzione

- ▶ L'utente deve provvedere alla manutenzione ed al controllo periodico dell'apparecchio tramite personale abilitato ai sensi di legge.
- ▶ L'utente è responsabile della sicurezza e idoneità dell'ambiente d'installazione.
- ▶ L'apparecchio deve essere controllato annualmente da personale abilitato ai sensi di legge o da un Servizio di assistenza tecnica autorizzato *JUNKERS*.
- ▶ Utilizzare solo ricambi originali.

Materiali esplosivi e facilmente infiammabili

- ▶ Non devono essere né utilizzati né conservati vicino all'apparecchio materiali infiammabili (carta, solventi, vernici, etc.).

Aria comburente ed aria d'ambiente

- ▶ Per evitare eventuali corrosioni all'apparecchio, l'aria comburente e l'aria d'ambiente devono essere esenti da sostanze aggressive (per esempio idrocarburi alogenati che contengano cloro e fluoro).

Informazioni per il cliente

- ▶ Informare il cliente circa il funzionamento e l'utilizzo dell'apparecchio consegnandogli le istruzioni a corredo ed il documento di garanzia.
- ▶ Informare il cliente che non deve eseguire alcuna modifica né riparazione autonomamente.
- ▶ Informare il cliente che la garanzia ha validità 2 anni, dalla prima accensione, e non copre i danni provocati all'apparecchio se derivanti da: un utilizzo non corretto; un'installazione non idonea, con relativi

rischi di rottura e/o deterioramento dell'apparecchio causati da agenti atmosferici (acqua piovana, gelo etc.); corti circuiti provocati da manomissioni interne/esterne o da fulmini; incrostazioni calcaree o occlusioni interne.

Legenda dei simboli



I testi con le istruzioni per la sicurezza, compaiono su fondo grigio e sono contrassegnati, a margine, con un triangolo contenente un punto esclamativo.

I tipi di avviso servono a qualificare la gravità del rischio nel caso in cui non siano rispettate le precauzioni per la riduzione dei danni.

- **Prudenza** se sono possibili danni materiali leggeri.
- **Avvertimento** se sono possibili danni leggeri a persone o più gravi danni materiali
- **Pericolo** se sono possibili danni gravi a persone.



I testi con le informazioni, sono indicati con il simbolo "i" a margine. L'inizio e la fine del relativo testo sono contrassegnati con una linea orizzontale.

Le informazioni comprendono indicazioni importanti che non costituiscono un rischio né per le persone né per l'apparecchio.

1 Informazioni sull'apparecchio

1.1 Dichiarazione di conformità con marcatura CE

Questo apparecchio soddisfa i requisiti delle direttive europee 90/396/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE e corrisponde al campione omologato nel relativo certificato di prova CE.

Modello	WT 11/14 AM.E..
Categoria	II _{2H3+}
Tipo	B ₃₂ , C _{12x} , C _{32x} , C ₄₂ , C _{42x} , C ₆₂ , C _{82x}

Tab. 1

1.2 Codice tecnico per l'identificazione delle sigle degli apparecchi

WT11	A	M	1	E	23
WT11	A	M	1	E	31
WT14	A	M	1	E	23
WT14	A	M	1	E	31

Tab. 2

W	Scaldabagno istantaneo a gas
T	Temperatura impostabile
11	Portata acqua (l/min)
A	Camera stagna
M	Tiraggio forzato
1	Per punti di prelievo a distanza dall'apparecchio
E	Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
23	Codice in cifre indicante il gas Metano
31	Codice in cifre indicante il gas GPL

1.3 Fornitura nell'imballo

- Scaldabagno a gas a camera stagna
- Materiale per il fissaggio a muro
- Documentazione dell'apparecchio
- Cartolina di garanzia
- Raccordi eccentrici (con rubinetto d'ingresso acqua fredda) per collegamento idraulico e relative guarnizioni
- Cavo di connessione elettrica 230 V pre-collegato alla morsettiera del quadro comandi

- 2 fusibili di ricambio
- Serie diaframmi (52, 54, 56, 58) per condotti di aspirazione aria/ scarico combust.

1.4 Descrizione dell'apparecchio

- Apparecchio per montaggio a parete
- Bruciatore trasformabile da gas Metano a gas GPL e viceversa
- Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
- Limitatore di portata acqua
- Sonde NTC di controllo temperatura d'acqua, in ingresso acqua fredda ed in uscita acqua calda
- Alimentazione elettrica: 230 V, 50 Hz.


Dispositivi di sicurezza

- Elettrodo per controllo della ionizzazione di fiamma.
- Controllo funzionamento estrattore combust tramite pressostato.
- Limitatore di sicurezza della temperatura.

1.5 Accessori speciali (opzionali)

- Kit trasformazione gas: da gas Metano a gas GPL e viceversa
- Accessori di aspirazione aria/scarico combust (vedere manuale a corredo di ogni accessorio).

1.6 Dimensioni e quote d'installazione (in mm)



6720606986-01.3/5

Fig. 1

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Mantello | 8 Selettore di temperatura |
| 2 Quadro comandi | 9 Staffa d'aggancio |
| 3 Interruttore principale I/O | 10 Uscita acqua calda sanitaria 3/4" M |
| 4 Estrattore combusti | 11 Raccordo gas semi-eccentrico in dotazione (1/2" M, lato impianto e 3/4" F lato apparecchio) |
| 5 Camera di combustione | 12 Ingresso acqua fredda 3/4" M |
| 6 Bruciatore | 13 2 raccordi eccentrici lato acqua in dotazione 3/4" F x 1/2" M |
| 7 Scheda elettronica | |

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
WT11	340	670	220	100	65	573	168	26	30,5	26
WT14	388	700	220	100	65	620	192	26	30,5	26

Tab. 3 Dimensioni

1.7 Schema di funzionamento




Fig. 2 Schema di funzionamento

4	Scheda elettronica	117	Elettrodi d'accensione
5	Sonde NTC di temperatura	118	Elettrodo di ionizzazione
6	Flussostato a turbina (monitoraggio passaggio e portata acqua)	119	Limitatore di sicurezza della temperatura
17	Elettrovalvola gas di sicurezza principale	200	Vite di regolazione di pressione gas minima
25	Limitatore di portata e filtro acqua	201	Dado di regolazione di pressione gas massima
28	Uscita acqua calda	210	Elettrovalvola gas modulante
29	Ingresso acqua fredda	221	Tubo concentrico d'aspirazione aria/scarico combust
35	Ingresso gas	222	Collettore gas combust
42	Filtro gas	224	Presa pressione per pressostato combust
49	Ugelli	226	Estrattore combust
50	Brucciatore	228	Pressostato combust
55	Camera di combustione	229	Camera aria
92	Valvola gas	230	Rubinetto ingresso acqua fredda

1.8 Schema elettrico




Fig. 3 Schema elettrico

- 5 Sonde NTC di temperatura
- 6 Flussostato a turbina (monitoraggio passaggio e portata acqua)
- 92 Valvola gas
- 117 Elettrodi di accensione
- 118 Elettrodo di ionizzazione
- 119 Limitatore di sicurezza della temperatura
- 226 Estrattore combustibili
- 228 Pressostato combustibili

1.9 Descrizione di funzionamento

Acqua calda

Aprire i rubinetti del gas e dell'acqua, controllare la tenuta presso tutti i raccordi.

Ruotare l'interruttore principale (Fig. 7, pos. 3) in posizione di funzionamento (capitolo 5.2).

Ogniqualvolta si apre un rubinetto dell'acqua calda, il flussostato a turbina (Fig. 3, pos. 6) posizionato in ingresso dell'acqua fredda, invia un segnale alla scheda elettronica. Questo segnale provoca quanto segue:

- l'estrattore entra in funzione
- Simultaneamente vengono emesse le scintille presso il bruciatore e la valvola gas apre il passaggio del gas (Fig. 3, pos. 92)
- Il bruciatore si accende
- L'elettrodo di ionizzazione (Fig. 3, pos. 118) controlla lo stato della fiamma
- La temperatura dell'acqua è controllata automaticamente dalle 2 sonde NTC, in relazione al valore impostato presso il selettore di temperatura.

Blocco di sicurezza nel caso si oltrepassi il tempo limite di accensione

Se il bruciatore non si accende entro l'intervallo di tempo impostato di fabbrica (circa 15 sec.) l'apparecchio passa automaticamente in "blocco di sicurezza".

La presenza di aria nel tubo di alimentazione del gas (prima accensione dell'apparecchio o accensione dopo un prolungato periodo di inattività) può provocare accensioni ritardate. In tal caso e se i tentativi di accensione si prolungano eccessivamente, i dispositivi di sicurezza fanno entrare l'apparecchio in "blocco di sicurezza".

Blocco di sicurezza dovuto a temperatura, di riscaldamento dell'acqua, eccessiva

La scheda elettronica rileva la temperatura di riscaldamento dell'acqua, mediante la sonda NTC collocata nel tubo di uscita dell'acqua calda e dal limitatore di sicurezza della temperatura, collocato presso lo scambiatore di calore. Se la temperatura rilevata è eccessiva, l'apparecchio entra in "blocco di sicurezza".

Blocco di sicurezza dovuto ad uno scarico dei gas combusti non corretto (pressostato combustibili)

Il pressostato combustibili controlla che all'uscita dell'estrattore, i gas combusti siano scaricati in modo corretto. In caso contrario il pressostato rileva l'anomalia e la scheda elettronica fa entrare l'apparecchio in "blocco di sicurezza".

Messa in servizio dopo un eventuale "blocco di sicurezza"

Per rimettere in servizio l'apparecchio dopo un "blocco di sicurezza":

- ▶ premere il tasto di riarmo (Fig. 7, pos. 1).

1.10 Dati tecnici

Caratteristiche tecniche	Simboli	Unità di misura	WT11	WT14
Potenze e portate termiche*				
Potenza termica nominale	Pn	kW	19,3	23,8
Potenza termica minima	Pmin	kW	7	7
Campo di modulazione			7 - 19,3	7 - 23,8
Portata termica nominale	Qn	kW	22,5	27
Portata termica minima	Qmin	kW	9	9
Dati riguardanti il tipo di gas				
Pressione di alimentazione				
Gas Metano	G20	mbar	20	20
Gas GPL (Butano/Propano)	G30/G31	mbar	30	30
Consumi - Portate/Ora *				
Gas Metano	G20	m ³ /h	2,5	2,9
Gas GPL (Butano/Propano)	G30/G31	kg/h	1,9	2,1
Caratteristiche idrauliche				
Pressione massima nominale **	pw	bar	12	12
Pressione minima di funzionamento	pwmin	bar	0,3	0,3
Portata minima di funzionamento		l/min	3,2	3,2
Portata con salto termico (Δt) 25 °C		l/min	11	14
Caratteristiche gas combustibili				
Portata massica gas combustibili***		kg/h	50	60
Temperatura gas combustibili al terminale di scarico				
Con tubo di scarico alla massima lunghezza (4 m)***		°C	170	170
Con tubo di scarico alla minima lunghezza (0,37 m)***		°C	220	230
Circuito elettrico				
Tensione di alimentazione (Freq. 50 HZ)		V	230	230
Potenza massima assorbita		W	65	65
Tipo di protezione			IPX4D	

Tab. 4

* Alle condizioni di + 15° C - 1013 mbar - secco: gas Metano 34,2 MJ/m³ (9,5 kWh/m³)

gas GPL: Butano 45,72 MJ/kg (12,7 kWh/kg) / Propano 46,44 MJ/kg (12,9 kWh/kg)

** Considerando l'effetto di dilatazione dell'acqua, attenersi al valore esposto in tabella.

*** A potenza termica nominale.

2 Leggi e Normative

Attenersi a leggi e normative vigenti (UNI-CIG 7129 e 7131) ad eventuali disposizioni locali riguardanti l'installazione di apparecchi a gas e relativi sistemi di evacuazione dei gas combusti.

3 Installazione



L'installazione, il collegamento del gas, il montaggio dei condotti di aspirazione aria/scarico combusti, i collegamenti elettrici e la messa in funzione dello scaldabagno, devono essere affidati ad un installatore abilitato ai sensi di Legge (L. 46/90).

3.1 Informazioni importanti

- ▶ Verificare se la pressione gas di rete corrisponde a quella indicata, per l'uso dell'apparecchio, nella tabella 4.
- ▶ Verificare che il diametro della tubazione possa garantire la portata gas, come da tabella 4.
- ▶ Installare un rubinetto sulla tubazione del gas, a monte dell'apparecchio, in posizione visibile ed accessibile e comunque il più vicino possibile all'apparecchio.
- ▶ In caso di gas GPL, si consiglia il montaggio di un regolatore di pressione dotato di valvola di sicurezza per evitare pressioni eccessive.
- ▶ Eseguire la prova di tenuta del gas mantenendo il rubinetto gas dell'apparecchio chiuso ai fini di evitare danni all'apparecchio, causati dalla pressione di prova.
- ▶ Verificare che l'apparecchio da installare sia predisposto per il tipo di gas distribuito dalla rete.
- ▶ Prima di mettere in servizio l'apparecchio eseguire uno spurgo dell'aria presente nella tubazione del gas.
- ▶ Procedere al controllo della durezza dell'acqua (°F). In caso di durezza elevata, si consiglia il montaggio, a monte dell'apparecchio, di un dispositivo di addolcimento acque o di altro tipo comprovato e conforme alle Norme vigenti.
- ▶ Nel caso siano impiegate per l'acqua tubazioni in materiale plastico, i primi due tratti (acqua calda e fredda) collegati allo scaldabagno, devono essere realizzati in metallo, per almeno 1,5 metri.

3.2 Scelta del locale d'installazione

Disposizioni relative al locale d'installazione

- ▶ Rispettare le disposizioni specifiche relative alle Norme in vigore.

- ▶ Non installare l'apparecchio sopra una fonte di calore.
- ▶ Ai fini della sicurezza elettrica, rispettare le distanze d'installazione consentite (zona 3) indicate nella Norma CEI 64-8.




Fig. 4 Raffigurazione della Zona 3 (CEI 64-8)

- ▶ Non installare l'apparecchio in ambienti che presentino rischi in cui la temperatura possa scendere a 0° C. Nel caso, chiudere il rubinetto d'ingresso acqua fredda (Fig. 2, pos. 230), aprire un rubinetto d'acqua calda, svitare con una chiave di misura corrispondente l'apposita vite (Fig. 14, pos. 3) e scaricare l'acqua presente nell'apparecchio.

Aria comburente

- ▶ La griglia di aspirazione dell'aria comburente deve essere posta in una zona ben ventilata.
- ▶ Per evitare fenomeni di corrosione, non devono essere situati nelle vicinanze della griglia di aspirazione aria comburente, prodotti come solventi, vernici, gas combustibili, colle o detersivi per la casa che contengano idrocarburi alogenati o qualsiasi altro prodotto che possa causare corrosione.

Temperatura delle superfici dell'apparecchio

La temperatura superficiale massima dell'apparecchio è inferiore a 85° C. Non sono necessarie misure speciali di protezione per i materiali da costruzione combustibili, o per i mobili ad incasso.

3.3 Distanze minime

Stabilire in quale locale installare l'apparecchio considerando le seguenti limitazioni:

- ▶ massima lunghezza del condotto concentrico di aspirazione aria/scarico combusti (m 4 lineari).
- ▶ assicurare la buona accessibilità nell'apparecchio per le operazioni di manutenzione, rispettando le distanze minime indicate nella Fig. 5.




Fig. 5 Distanze minime

- A Frontale minimo 2 cm, laterale minimo 1 cm
- B minimo 40 cm

3.4 Montaggio della staffa di aggancio

i Prima del montaggio della staffa d'aggancio, assicurarsi che i collegamenti di acqua, gas e gli accessori di aspirazione aria/scarico combusti siano conformi alle norme d'installazione ed all'apparecchio.

- ▶ Collocare la staffa d'aggancio nel punto di installazione scelto utilizzando una livella.
- ▶ Contrassegnare la posizione per i tasselli di fissaggio della staffa e praticare i fori utilizzando una punta di diametro corrispondente.
- ▶ Inserire i tasselli e fissare la staffa d'aggancio alla parete utilizzando le viti fornite a corredo.

3.5 Installazione dell'apparecchio



Prudenza: possibilità di danni causati da residui presenti nelle tubazioni! Procedere ad una pulizia interna delle tubazioni per eliminare possibili corpi estranei.

- ▶ Estrarre l'apparecchio dall'imballo facendo ben attenzione a non appoggiarlo sui suoi raccordi di acqua e gas.
- ▶ Verificare che tutto il materiale indicato al capitolo 1.3 sia presente.
- ▶ Asportare i tappi di protezione presso i filetti del gas e dell'acqua.
- ▶ Distaccare il pannellino frontale tirandolo verso l'esterno (Fig. 6, pos. 1).

- ▶ Svitare le due viti (Fig. 6, pos. 2).




Fig. 6 Smontaggio mantellatura

- ▶ Togliere la mantellatura sollevandola leggermente.
- ▶ Fissare l'apparecchio sulla staffa d'aggancio in modo perfettamente verticale.



Prudenza:

- ▶ non appoggiare mai lo scaldabagno sui suoi raccordi di acqua e gas.



Per facilitare il montaggio è consigliabile collegare dapprima l'acqua fredda e calda. Successivamente eseguire gli altri collegamenti.

3.6 Collegamenti acqua

- ▶ Individuare le tubazioni di acqua calda e fredda dell'impianto onde evitare eventuali inversioni di collegamento.
- ▶ Collegare l'acqua calda e fredda a mezzo dei raccordi eccentrici forniti a corredo (evitare l'installazione di tubi, raccordi flessibili o rubinetti che abbiano sezioni interne ridotte).
- ▶ Per evitare problemi provocati da repentini cambiamenti della pressione idrica di rete, si consiglia il montaggio di una valvola di non ritorno a monte dell'apparecchio.

3.7 Collegamento gas

Il collegamento del gas allo scaldabagno deve obbligatoriamente rispettare le disposizioni contenute nelle Norme UNI-CIG 7129 e 7131.

3.8 Installazione del condotto di aspirazione aria/scarico combusti e dell'eventuale diaframma

Per una corretta installazione, seguire le istruzioni contenute nel manuale fornito a corredo del condotto di aspirazione aria/scarico combusti, verificando la necessità di un eventuale diaframma.

- ▶ Una volta effettuati il collegamento e le eventuali giunture del condotto, verificare ed accertarsi della corretta tenuta di tutto il sistema.

4 Collegamento elettrico



Pericolo: corrente elettrica con tensione 230V!

- ▶ Prima di qualsiasi intervento sulla parte elettrica, disinserire sempre la tensione 230V.

L'apparecchio è fornito con un cavo di alimentazione 230V, precollegato da fabbrica alla scheda elettronica.

- cavo blu = Neutro
- cavo marrone = Fase
- cavo giallo/verde = Massa a terra.

Tutti i dispositivi di regolazione, controllo e sicurezza sono sottoposti a rigorosi controlli di fabbrica e quindi pronti per funzionare.



Prudenza: rischi da fulmini durante eventuali temporali.

- ▶ L'apparecchio dev'essere collegato indipendente al quadro elettrico dell'impianto e protetto da un interruttore differenziale da 30 mA. E' d'obbligo il collegamento del cavo di massa a terra dello scaldabagno. In zone soggette a frequenti temporali è inoltre auspicabile anche l'installazione di una protezione contro i fulmini.


4.1 Collegamento dell'apparecchio



Il collegamento elettrico deve essere effettuato in accordo con la Norma vigente sulle installazioni elettriche domestiche (CEI 64-8).

- ▶ Installare un interruttore bipolare sulla linea di alimentazione elettrica dello scaldabagno, in prossimità dello stesso, visibile ed accessibile.
- ▶ E' d'obbligo il collegamento del cavo di massa a terra dello scaldabagno

5 Uso



6720606986-06.1JS

Fig. 7

- 1 Tasto di riarmo con spia luminosa di "blocco di sicurezza"
- 2 Selettore di temperatura
- 3 Interruttore principale 0 / I
- 4 Spia luminosa di "bruciatore acceso" (con tasto di servizio tecnico incorporato)

5.1 Prima di mettere in funzione l'apparecchio




Prudenza:

- ▶ la prima accensione dello scaldabagno deve essere eseguita da un tecnico abilitato ai sensi di legge, che fornirà al cliente tutte le informazioni necessarie per il corretto funzionamento dello stesso.
- ▶ Verificare che il tipo di gas indicato nella targhetta delle caratteristiche dello scaldabagno sia lo stesso fornito nel locale d'installazione.
- ▶ Aprire il rubinetto gas principale e quello installato a monte dello scaldabagno.
- ▶ Aprire il rubinetto d'acqua principale e quello presente nella parte inferiore dello scaldabagno.

5.2 Accendere e spegnere l'apparecchio

Accendere

- ▶ Attivare l'interruttore bipolare installato a monte dell'apparecchio e ruotare l'interruttore principale nella posizione I.



6720606986-07.1JS

Fig. 8

Spegnere

- ▶ Ruotare l'interruttore principale nella posizione 0.

5.3 Regolazione della temperatura dell'acqua


Per regolare la temperatura di erogazione dell'acqua calda:



Prudenza:

- ▶ nella zona del bruciatore il mantello può raggiungere temperature elevate, con il rischio di scottature in caso di contatto.

- ▶ ruotare il selettore di temperatura  sul posizione desiderata.



6720606986-08.1JS

Fig. 9

Ruotando il selettore in senso antiorario	Diminuisce la temperatura dell'acqua
Ruotando il selettore in senso orario	Aumenta la temperatura dell'acqua

Tab. 5

- ▶ una volta selezionata la posizione desiderata, aprire il rubinetto dell'acqua calda.

5.4 Segnalazioni di anomalia

Questo apparecchio dispone di un sistema di segnalazione delle anomalie. L'avviso di eventuali anomalie avviene per mezzo di segnali, mediante una spia luminosa rossa, incorporata nel tasto di riarmo (Fig. 7, pos. 1). L'apparecchio torna a funzionare una volta rimossa la causa del guasto e dopo aver premuto il tasto di riarmo.

Per identificare il tipo di anomalia, consultare il capitolo 8 di questo manuale.

6 Regolazione del gas

6.1 Impostazioni di fabbrica



I componenti sigillati non devono essere manomessi o aperti.

Gas Metano

Gli apparecchi per gas Metano (G 20), dopo essere stati regolati in fabbrica per quei valori che compaiono nella targhetta delle caratteristiche, sono forniti con i componenti principali (interni) sigillati.



Gli apparecchi non devono essere messi in funzione se la pressione del gas Metano è minore di 15 mbar o superiore a 25 mbar.

Gas GPL

Gli apparecchi per gas GPL (Butano - G30 / Propano-G31) dopo essere stati regolati in fabbrica per quei valori che compaiono nella targhetta delle caratteristiche, sono forniti con i componenti principali (interni) sigillati.



Pericolo: le operazioni descritte in seguito devono essere eseguite da un tecnico abilitato ai sensi di legge.

E' possibile fare una regolazione e/o controllo ai fini della potenza nominale; per questa operazione è necessario un apposito manometro per gas.



E' consigliabile fare la regolazione, secondo il metodo di verifica della pressione al bruciatore, in quanto più rapida di altre modalità.

6.2 Regolazione della pressione al bruciatore

Accesso ai componenti di regolazione

- Rimuovere il mantello dell'apparecchio (vedere pag. 10).

- Premere contemporaneamente le due leve (A) ed estrarre in avanti il quadro comandi.




Fig. 10 Estrarre il quadro comandi

- Dopo l'estrazione del quadro comandi, agganciarlo come da Fig. 11.




Fig. 11 Posizione d'aggancio del quadro comandi (accesso alle regolazioni gas)

Collegamento del manometro gas

- Svitare la vite posta internamente alla presa di pressione bruciatore (1) senza toglierla.
- Inserire il tubo del manometro gas sulla presa di pressione.




Fig. 12 Punti di controllo/regolazione gas

- 1 Presa per misurazione della pressione gas al bruciatore
- 2 Vite di regolazione pressione minima del gas
- 3 Dado di regolazione della pressione massima del gas
- 4 Presa per misurazione della pressione di rete del gas (Statica/Dinamica)

Regolazione della pressione massima del gas

Interruttore principale nella posizione 0.

- ▶ Ruotare il selettore di temperatura (Fig. 7, pos. 2) nella posizione 6.
- ▶ Mantenere premuta la spia luminosa di "bruciatore acceso" (fungente anche da tasto per servizio tecnico) (Fig. 7, pos.4) e ruotare l'interruttore principale (Fig. 7, pos. 3) in posizione I.

L'apparecchio si trova ora in "posizione di regolazione" affinché possa essere controllata/regolata la pressione gas massima. La spia luminosa di "bruciatore acceso" lampeggia.

- ▶ Aprire un rubinetto dell'acqua calda.
- ▶ Con una chiave di misura corrispondente, ruotare il dado (Fig. 12, pos. 3).
 - ruotando in senso orario = più pressione
 - ruotando in senso antiorario = meno pressione.

Regolare la pressione fino a raggiungere i valori indicati nella tabella 6.

Regolazione della pressione minima del gas

Interruttore principale nella posizione 0.



La regolazione del minimo è necessaria solo se il bruciatore presenta frequenti spegnimenti quando si riduce la portata (quantità) dell'acqua ai rubinetti di prelievo.

- ▶ Ruotare il selettore di temperatura (Fig. 7, pos. 2) nella posizione 5.
- ▶ Premere la spia luminosa di "bruciatore acceso" (fungente anche da tasto per servizio tecnico) (Fig. 7, pos.4) e ruotare l'interruttore principale nella posizione I (Fig. 7, pos. 3).

L'apparecchio si trova ora in "posizione di regolazione" affinché possa essere controllata/regolata la pressione gas minima. La spia luminosa di "bruciatore acceso" lampeggia.

- ▶ Aprire il rubinetto dell'acqua calda.
- ▶ Tenere fermo il dado (Fig. 12, pos. 3) con una chiave di misura corrispondente.
- ▶ Con un cacciavite **non magnetico** ruotare la vite (Fig. 12, pos. 2).
 - ruotando in senso orario = più pressione
 - ruotando in senso antiorario = meno pressione.

Regolare la pressione fino a ottenere i valori indicati nella tabella 6.

		Gas Metano	Gas GPL - Butano	Gas GPL - Propano
Codice ugelli	WT11	8708202116 (1,25)	8708202127 (0,74)	
	WT14	8708202124 (1,20)		
Pressione di rete (mbar)	WT11 WT14	20	28	37
Pressione massima al bruciatore (mbar)	WT11	10	26	34
	WT14	13		36
Pressione minima al bruciatore (mbar)	WT11	2	4	5
	WT14	2	3	4

Tab. 6 Valori di pressione gas

6.3 Ottimizzazione delle prestazioni



L'ottimizzazione delle prestazioni è un processo che permette all'apparecchio di adattare le sue caratteristiche termiche di funzionamento, in rapporto al tipo di impianto su cui è installato. Questa funzione, permette all'apparecchio prestazioni più efficaci.

Interruttore principale in posizione 0.

- ▶ Ruotare il selettore di temperatura (Fig. 7, pos. 2) nella posizione 3.
- ▶ Premere la spia luminosa di "bruciatore acceso" (fungente anche da tasto per servizio tecnico) (Fig. 7, pos.4) e ruotare l'interruttore principale nella posizione I (Fig. 7, pos. 3).

L'apparecchio si trova ora in "posizione per l'ottimizzazione delle prestazioni".

- ▶ Mettere in funzione l'apparecchio aprendo un rubinetto d'acqua calda.
- ▶ Lasciar funzionare l'apparecchio per circa 60 secondi.
- ▶ Ruotare l'interruttore principale (Fig. 7, pos. 3) nella posizione 0.

L'ottimizzazione delle prestazioni è conclusa.

6.4 Trasformazione gas

Utilizzare solo kit di trasformazione originali. L'intervento deve essere eseguito da un tecnico abilitato ai sensi di legge (L. 46/90) o da un Servizio di assistenza tecnica, autorizzato **JUNKERS**. I kit di trasformazione originali, sono forniti con le istruzioni per l'operazione di trasformazione gas.

- ▶ Chiudere i rubinetti gas ed acqua a monte dell'apparecchio.

- ▶ Disinserire la tensione 230V presso l'interruttore bipolare, a monte dell'apparecchio, presso l'interruttore principale (Fig. 7, pos. 3) e smontare il mantello.
- ▶ Smontare il bruciatore.




Fig. 13

- ▶ Smontare entrambe le rampe degli ugelli (Fig. 13, pos. 30) e sostituire gli ugelli (Fig. 13, pos. 29).
- ▶ Rimontare il bruciatore.
- ▶ Verificare che non ci siano fughe di gas.
- ▶ Posizionare il selettore di temperatura (Fig. 7, pos. 2) in posizione 2 in caso di gas GPL o in posizione 1 in caso di gas Metano.
- ▶ Mantenere premuta la spia luminosa di "Bruciatore acceso" (Fig. 7, pos. 4), fungente da tasto di "Servizio tecnico", e ruotare l'interruttore principale (Fig. 7, pos. 3) in posizione I.
- ▶ Mantenere ulteriormente premuta la spia luminosa succitata fino a che il tasto di riarmo (Fig. 7, pos. 1) inizia a lampeggiare.
- ▶ Eseguire la regolazione delle pressioni gas (vedere capitolo 6.2).
- ▶ Verificare nuovamente che non ci siano fughe di gas.
- ▶ Registrare l'operazione di trasformazione gas, nella targhetta delle caratteristiche dell'apparecchio.

7 Manutenzione



Pericolo: corrente elettrica con tensione 230V!

- ▶ Prima di qualsiasi intervento sulla parte elettrica, disinserire sempre la tensione 230V (interruttore bipolare a monte dell'apparecchio e fusibili).



Come indicato dalle Leggi in vigore (L. 46/90), tutte le operazioni di manutenzione e la verifica periodica dello scaldabagno, devono essere affidate esclusivamente a personale abilitato ai sensi di legge o ad un Servizio di assistenza tecnica, autorizzato *JUNKERS*.

- ▶ Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- ▶ Utilizzare solo ricambi indicati nella "lista ricambi" dell'apparecchio.
- ▶ Sostituire le guarnizioni o le tenute di tipo O-ring, se smontate, con guarnizioni o O-ring nuove.
- ▶ Impiegare esclusivamente i seguenti lubrificanti.
 - per le parti idrauliche: Unisilikon L 641 (8 709 918 413)
 - per le parti filettate: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

7.1 Manutenzione periodica

Verifica del funzionamento

- ▶ Verificare il buon funzionamento di tutti i componenti di sicurezza, regolazione e controllo.

Camera di combustione e scambiatore di calore

- ▶ Determinare il grado di pulizia della camera di combustione e dello scambiatore di calore.

Se si rende necessaria una sua pulizia:

- ▶ smontare lo scambiatore di calore ed il limitatore di sicurezza della temperatura.
- ▶ pulire lo scambiatore e la camera di combustione con un getto d'acqua ed una spazzola non metallica.

Se le incrostazioni persistono:

- ▶ immergere le lamelle dello scambiatore in acqua molto calda, aggiungere un buon detergente (di tipo domestico) e pulire con cura.

Se i passaggi interni dell'acqua, presso lo scambiatore di calore risultano ostruiti:

- ▶ procedere ad una decalcificazione interna dello scambiatore di calore e dei suoi raccordi, mediante prodotto appropriato, seguendo attentamente le istruzioni fornite a corredo del prodotto stesso.
- ▶ Rimontare lo scambiatore di calore utilizzando guarnizioni nuove.

- ▶ Rimontare il limitatore di sicurezza della temperatura sul suo supporto.

Bruciatore

- ▶ Ispezionare annualmente il bruciatore e nel caso procedere ad una sua pulizia.

Se necessario (in caso di fuliggine, unto etc.):

- ▶ smontare il bruciatore, immergerlo in acqua molto calda, aggiungere un buon detergente (di tipo domestico) e pulire con cura.

Elettrodi

- ▶ Verificare periodicamente lo stato degli elettrodi di accensione e dell'elettrodo di ionizzazione. Se necessario, procedere ad una loro pulizia mediante una spazzola in rame o sostituirli

Filtro d'ingresso acqua

- ▶ Chiudere il rubinetto d'ingresso dell'acqua, a monte dell'apparecchio (Fig. 2, pos. 230).
- ▶ Smontare il tubo di ingresso dell'acqua fredda (Fig. 14, pos. 1).
- ▶ Pulire il filtro dell'acqua (Fig. 14, pos. 2).

7.2 Accensione dopo la manutenzione

- ▶ Eseguire tutti i collegamenti di tutte le parti precedentemente smontate, utilizzando guarnizioni e O-ring originali.
- ▶ Riportarsi al capitolo 5 "Uso" e al capitolo 6 "Regolazione del gas".
- ▶ Verificare che non vi siano fughe di gas.
- ▶ Verificare la pressione gas al bruciatore.
- ▶ Verificare il condotto di aspirazione aria /scarico combusti (con il mantello montato).
- ▶ Verificare nuovamente che non vi siano fughe di gas.

7.3 Scarico dell'apparecchio

Per scaricare l'apparecchio o nel caso esista il rischio di congelamento:

- ▶ chiudere il rubinetto dell'acqua a monte dell'apparecchio (Fig. 2, pos. 230).
- ▶ Aprire un rubinetto d'acqua calda e posizionare sotto l'apparecchio un recipiente.
- ▶ Svitare ed asportare la vite di scarico (Fig. 14, pos. 3) situata nel tubo d'ingresso dell'acqua fredda.
- ▶ Scaricare tutta l'acqua contenuta nell'apparecchio.




Fig. 14 Vite di scarico e filtro acqua

7.4 Sostituzione dei fusibili (scheda elettronica)

Se la spia luminosa di "bruciatore acceso" (Fig. 7, pos. 4) non si illumina (quando si preleva acqua calda), è probabile che uno dei fusibili sia interrotto.

Il tal caso:

- ▶ rimuovere le viti dello sportellino, presso il quadro comandi (Fig. 15, pos. 1).
- ▶ rimuovere lo sportellino.




Fig. 15 Quadro comandi

- ▶ Sostituire il/i fusibile/i (Fig. 15, pos. 2).
- ▶ Se l'anomalia persiste, sostituire la scheda elettronica.

8 Ricerca guasti

8.1 Problema/Causa/Soluzione

Il montaggio, la manutenzione e gli interventi di riparazione devono essere effettuati esclusivamente da tecnici abilitati come richiesto dalle vigenti Leggi (L.46/90). Nella tabella successiva sono descritte le soluzioni a possibili problemi.



Attenzione: le operazioni seguite dal simbolo " * " devono essere eseguite solo da personale abilitato ai sensi di legge o da un Servizio di assistenza tecnica, autorizzato *JUNKERS*.

Problema	Causa	Soluzione
Il quadro comandi dell'apparecchio resta spento nonostante l'interruttore principale sia in posizione I.	Manca l'alimentazione elettrica. Scheda elettronica o fusibile guasto.	Verificare connessione alla rete elettrica. * Sostituire il fusibile o la scheda elettronica (vedi capitolo 7.4). *
Apparecchio in "blocco di sicurezza" per anomalia.	Collegamento di una delle 2 sonde NTC (acqua calda o fredda) eseguito in modo scorretto.	Verificare i collegamenti. * Ruotare l'interruttore principale in posizione 0 quindi in posizione I. Se il problema persiste rivolgersi ad un tecnico abilitato.
Il bruciatore non si accende.	Collegamenti scorretti: <ul style="list-style-type: none"> • flussostato a turbina • limitatore di sicurezza della temperatura • pressostato combustibili. 	Verificare i collegamenti ed i componenti stessi. * Attendere 10 minuti e ruotare l'interruttore principale in posizione 0 quindi in posizione I. Se il problema persiste rivolgersi ad un tecnico abilitato
Le scintille vengono emesse, ma il bruciatore non si accende: apparecchio in "blocco di sicurezza" per anomalia.	Elettrodi di accensione.	Verificare: <ul style="list-style-type: none"> • alimentazione gas. * • sistema di accensione ed elettrodi di accensione. * • elettrovalvole gas. *
Il bruciatore si accende solo dopo diversi tentativi.	Presenza d'aria nella tubazione del gas.	Spurgare la tubazione del gas *
Dopo un funzionamento il bruciatore si spegne e l'apparecchio entra in "blocco di sicurezza".	Intervento del pressostato combustibili. La sonda NTC acqua calda è montata in modo errato. La sonda NTC acqua calda rileva un surriscaldamento.	Verificare il corretto montaggio del condotto di aspirazione aria/scarico combustibili. Nel caso eseguire una pulizia dei condotti. Verificare che le connessioni del pressostato combustibili siano corrette (cablaggio elettrico e tubetti). * Verificare il suo montaggio. * Eseguire nuovamente un tentativo di accensione dell'apparecchio. Se il problema persiste, eseguire l'operazione di "ottimizzazione delle prestazioni". (vedi capitolo 6.3).

Tab. 7

